
LCD Digital Display



MENU: Function mode selection, such as DMX512 / master-slave,Automatic stroboscopic, voice-controlled stroboscopic, constant light, brightness adjustment
UP/DOWN: Previous or next, increase or decrease
ENTER: Confirm and save

Display menu:

DEFN	LIG1（1R00 — 1R01）
	LIG2（2R00 — 2R01）
	LIG3（1G00 — 1G01）
	LIG4（1B00 — 1B01）
	MOTO（1M00 — 1M99）
	UU（UU00 — UU99）
	RED（R000 — R099）
	GREE（G000 — G099）
	BLUE（B000 — B099）
	STRB（SH01 — SH99）
AUTO	JA01 — JA99
AUTO LASER	JB01 — JB99
SOUND FLASH	JE00 — JE99
SOUND	JF00 — JF99
LED AUTO	LA01 — LA99
LED SOUND	LC00 — LC99
DMX ADDRESS(CH11)	R001 — R512

DMX512 Channel

Mode(CH11)	Channel	Description
1	Special channel	000-030 NO 031-070 Sound flash 071-111 Sound mode 112-150 AUTO mode 151-190 LED Sound 191-230 LED AUTO 231-255 NO
2	Red laser 1	000-255
3	Red laser 2	000-255
4	Green laser	000-255
5	Blue laser	000-255
6	Motor speed	000-255
7	UV	000-255
8	LED Red	000-255
9	LED Green	000-255
10	LED Blue	000-255
11	Flash	000-000 OFF 001-004 ON 005-029 Random flash 030-255 Flash speed slow to fast