6. DMX Channel

9CH

CHs	Function	Value	Details
CH1	Dimmer	000-255	Master dimmer (0-100%)
CH2	Red	000-255	Red (0-100%)
CH3	Green	000-255	Green (0-100%)
CH4	Blue	000-255	Blue (0-100%)
CH5	White	000-255	White 0-100%)
CH6	UV	000-255	UV (0-100%)
CH7	Strobe	0-9	Strobe
		10-255	Strobe Speed(Fast to slow)
		Remark: CH1 is must on; CH2/3/4/5/6 to select or add colors	
CH8	Function	0-10	Manual DMX
		11-70	Jump Changing
		71-130	Fade Mode
		131-190	Pulse Mode
		191-255	Sound Activated Mode
CH9	Speed	0-255	Function speed (slow to fast)

7. Control menu

Display:

MENU To select the programming functions