Iowa 70

Manual de Usuario



Por favor, lea este manual antes de utilizar el aparato

Manual de Usuario

Audibax IOWA-70

Precauciones:

1、Por favor, lea este manual con atención para familiarizarse con las operaciones básicas de la unidad ANTES DE UTILIZARLA.

2、Esta prohibido difundir o copier el contenido de este manual sin autorización.


3、No modifique la unidad sin la autorización técnica correspondiente.

12	0-255	Velocidad Cambio de Color
13		Auto
	0-7	Movimiento (Auto y Sonido)
	8-22	Auto 1
	23-37	Auto 2
	38-53	Auto 3
	54-67	Auto 4
	68-82	Auto 5
	83-97	Auto 6
	98-112	Auto 7
	113-127	Auto 8
	128-142	Sonido 1
	143-157	Sonido 2
	158-172	Sonido 3
	173-187	Sonido 4
	188-202	Sonido 5
	203-217	Sonido 6
	218-232	Sonido 7
	233-255	Sonido 8
14	150-255	Reset

Parámetros Técnicos:

Parámetros	
Fuente Luminosa	7*8W 4-en-1 Led (RGBW)
Alimentación	100-240V/50-60HZ
Consumo	100W
Modos de Uso	Auto/Sonido/DMX/Maestro--Esclavo
Canales DMX	9/14
Tamaño	175*175*235mm
Peso	2.7 kg
Incluye	Cable Alimentación x1 ; Asa x1 ; Tornillo x2 ; Manual x1


Instrucciones de Panel de Control:




[MODE/ESC] Para iniciar la navegación por el menu, así como para subir al menu superior .
[UP] Cambia tanto los valores como los parámetros del menu en orden ascendente.
[DOWN] Igual que el anterior, pero en orden descendente.
[ENTER] Selecciona y cofirma/memoriza la opción mostrada.

Instrucciones de Uso:


Control




Modo




Rotación del Motor







LED Display



Nº de Canales DMX



Reset



Inicialización



Cuando haya seleccionado el modo deseado, pulse el botón ENTER.

Modo 9 Canales

Canal			Función
1	X Axis	0-255	Ángulo Horizontal
2	Y Axis	0-255	Ángulo Vertical
3	Master Control	0-8	Apagado
		8-135	Dimmer (Intensidad)
		136-240	Estrobo (parpadeo)
		241-255	Encendido ON/OFF
4	R LED Dimming	0-255	Intensidad ROJO
5	G LED Dimming	0-255	Intensidad VERDE
6	B LED Dimming	0-255	Intensidad AZUL
7	W LED Dimming	0-255	Intensidad BLANCO
8	Speed	0-255	Velocidad Giro
9	Reset	150-200	Reset

14 Channels Mode

Channel		Function
1	0-255	Ángulo Horizontal
2	0-255	Ángulo Horizontal Fino
3	0-255	Ángulo Vertical
4	0-255	Ángulo Vertical Fino
5	0-255	Velocidad
6	0-7	Sin Efecto
	8-134	Dimmer (Intensidad)
	135-239	Estrobo – lento a rápido
	240-255	Encendido Fijo
7	0-255	Intensidad ROJO
8	0-255	Intensidad VERDE
9	0-255	Intensidad AZUL
10	0-255	Intensidad BLANCO
11		Selección de Color
	0-7	Color 1
	8-21	Color 2
	22-34	Color 3
	35-49	Color 4
	50-63	Color 5
	64-77	Color 6
	78-91	Color 7
	92-105	Color 8
	106-119	Color 9
	120-134	Color 10
	135-147	Color 11
	148-161	Color 12
	162-175	Color 13
	176-189	Color 14
	190-203	Color 15
	204-217	Color 16
	218-231	Color 17
	232-255	Color 18